

까로 가자 사용설명서



Carro gaja stroller

조립 전에 설명서를 읽어주세요.
조립 후에는 설명서를 보존하시고, 필요 시 사용하세요.
까로 홈페이지(www.carro.kr)를 방문하시면 시트 분리 방법 과 사용설명서 보기 및 다운로드를 하실 수 있습니다.

주의사항

아이의 안전을 위해서 주의사항을 잘 읽어주세요.

- 본 제품의 사용 연령은 생후 0개월 - 36개월입니다. (KC 기준)
- 아이가 유모차에 탑승해 있을 때는 시선을 떼지 마십시오.
- 아이가 유모차 탑승시 반드시 안전벨트를 착용하고, 수시로 벨트를 확인해주세요.
- 유아를 앉혀 줄 때 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 유아를 앉혀 줄 때 발 밑 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 사용 전 유모차가 확실히 퍼졌는지 확인하십시오.
- 유모차에 탑승할 때는 반드시 브레이크를 걸어야 합니다.
- 계단이나 에스컬레이터에서의 사용을 금합니다.
- 아이들이 유모차에 매달려 노는 것을 금합니다.
- 아이가 유모차에 혼자 서 있게 하지 마십시오.
- 아이 혼자 유모차에 오를 경우 유모차가 넘어져서 다칠 수 있으니 주의하십시오.
- 유모차가 넘어질 수 있으니 행동을 조심하여 넘어지거나, 캐노피 위에 물건을 놓지 마십시오.
- 본 유모차는 2명의 아이가 동시에 사용할 수 없습니다.
- 장바구니에 넣을 수 있는 물건의 최대 무게는 3kg입니다.
- 유모차에 탑승할 수 있는 최대 무게는 15kg입니다.
- 화재의 위험이 있으므로 유모차를 불 가까이 두지 마십시오.
- 유모차의 등받이 각도가 150도 이하에서는 0개월 - 6개월의 아이를 탑승시키지 마십시오.
- 사용 중 부품이 깨졌거나 분실된 경우 사용을 중지하고 새 부품으로 교체 후 사용하시기 바랍니다.
- 유모차 사용 전에 반드시 본 설명서에 제공된 내용을 참조하여 조작 및 사용하셔야 하며, 본 설명서를 따르지 않을 경우 아이들의 안전에 영향을 줄 수 있습니다.

- A/S는 정품 등록을 해주셔야 접수할 수 있으며 정품등록 시에는 반드시 제품 박스의 운송장 번호 또는 구매 영수증을 첨부해주셔야 정품등록이 완료 됩니다.

목차

제품특징 02
 각 부의 명칭 03
 사용설명 04
 유모차 고장증상과 처리방법 09
 사용시 유의사항 10
 A/S 안내 13

제품특징

- 디럭스의 편안함과 휴대용의 편의성을 하나로 접목시킨 6.7kg의 기내반입 절충형 유모차
- 3단 접이식 햇빛가리 캐노피
- 심플하고 미려한 삼각 알루미늄관 사용
- 볼베어링을 장착하여 부드럽고 조용한 360도 회전형 앞바퀴
- 부드럽게 작동하는 뒷바퀴 원터치 브레이크
- 앞, 뒷바퀴 모두 독립 서스펜션 장치로 노면의 충격 완화 및 편안한 승차감
- 후단의 등받이 각도 조절로 원하는 만큼 자유롭게 조절 가능
- 탈부착이 쉬운 T바형 안전가드 장착
- 버티컬 원터치 5점식 안전벨트 장착
- 한손으로 빠른 접기 가능
- 손쉬운 시트 분리로 물세탁 가능
- 캐노피 뒷쪽에 개폐 가능한 지퍼식 통풍창 장착
- 고급스러운 가죽 손잡이
- 탈부착 가능한 어깨끈 장착
- 2단으로 조절 가능한 발받침대
- 탈부착 가능한 신생아용 머리 보호대
- 조용한 매그네트 방식의 유아 확인장치
- 간편하게 네바퀴 모두 탈부착 가능

각 부의 명칭



사용설명

01 [유모차 펴기]
화살표가 가리키는 잠금 장치를 풀어 줍니다.

02
유모차 손잡이를 화살표와 같이 위로 들어 올려 <달각> 소리가 나도록 유모차를 펴니다.

03
화살표 1을 바로 잡고 화살표2와 같이 유모차 손잡이를 밀어 주면 <달각>소리가 나면서 완전히 펴집니다.

04 [앞바퀴 탈부착]
바퀴 탈착시 그림의 화살표 방향의 버튼을 누른 상태에서 아래로 당기면 바퀴를 분리할 수 있습니다. 장착시 <달각>소리가 나도록 밀어서 고정시키면 됩니다.

사용설명

05 [뒷바퀴 탈부착]
1번 화살표의 버튼을 누른 상태에서 2번 화살표와 같은 방향으로 당기면 분리됩니다. 장착시 1번 화살표 버튼을 누른 상태에서 2번 화살표의 반대 방향으로 밀어 넣어 고정 시키십시오.

06 [안전벨트 어깨끈 길이 조절]
아이 성장에 따라 안전벨트 어깨끈을 분리하여 사용하실 수 있습니다.

07 [안전벨트 채우기]
왼쪽 그림의 1번 어깨끈을 2번 클립의 뒷부분에 양쪽 모두 끼운 후 가운데로 모아 <딸깍> 소리가 나도록 끼우면 채워집니다.

08 [안전벨트 풀기]
오른쪽 그림의 1번 버튼을 눌러 2번 클립을 분리한 후 3번의 어깨끈을 분리하면 풀립니다.

사용설명

09 [발 받침대 각도 조절]
왼쪽 그림과 같이 양손으로 조절버튼을 누르고 아래로 내리면 오른쪽 그림과 같이 됩니다. 발받침을 올리거나 할 경우 양쪽의 조절 버튼을 누르고 올리면 됩니다.

10 [캐노피 조절]
캐노피를 전후 3단계로 조절할 수 있습니다.

11 [등받이 시트 각도 조절]
시트 뒷면의 조절 버튼을 누르면 바깥 쪽으로 당기면 원하는 만큼 등받이 각도를 조절하실 수 있습니다.

사용설명

12 [브레이크 조작하기]
왼쪽 그림과 같이 브레이크 페달을 아래로 내리면 브레이크가 걸리고 위로 올리면 풀립니다.

13 [T형 안전가드 분리]
왼쪽 그림과 같이 발 받침대 밑의 화살표 방향 부분을 십자드라이버 등으로 누르면 T형 안전가드 분리 됩니다.

14 [T형 안전가드 조절하기]
왼쪽 그림의 화살표 부분의 안전가드 조절 버튼을 누르면 시트 안쪽으로 밀면 오른쪽 그림과 같이 늘어납니다. 시트 바깥쪽으로 밀면 바깥 쪽으로 늘어 납니다.

15 [유모차 접을 때 탈부착]
오른쪽 그림과 같이 위에서 아래로 <딸> 소리가 나도록 밀어주면 장착 됩니다. 탈착을 원하실 경우 잠금장치를 잡고 위로 올리면 됩니다.

16 [유모차 접기]
1) 왼쪽 그림과 같이 먼저 행들의 1번과 2번 버튼을 동시에 누르면 하단의 2)번 그림과 같이 손잡이를 앞으로 밀어 줍니다.
2) 오른쪽 그림과 같이 손잡이를 밀면서 아래로 내려주면 오른쪽 그림과 같이 접힙니다.
3) 접은 후 오른쪽 그림의 화살표 부분과 같이 클립을 채워 줍니다.

유모차 고장 증상 과 처리 방법

고장 증상 및 상태	발생 원인	처리 방법
바퀴가 원활하게 회전하지 않을 경우	바퀴 사이에 이물질이 끼어서 생김	이물질을 제거해준다
	바퀴와 바퀴 파손시	A/S를 신청하여 새 배어링으로 교체 요청
	바퀴축과 바퀴 마찰이 심해 뾰뾰할 때	A/S를 신청하여 도포한다
초과 중량 또는 외부 충격으로 축이 휘 경우	A/S를 신청하여 바퀴축 교체 요청	
바퀴 또는 플라스틱 파손	외부 충격이나 온도 차가 커서 생긴 파손	A/S를 신청하거나 파손 부품을 교체한다
브레이크가 걸리지 않을 경우	브레이크 페달의 유격이 클 때	느슨해진 부분을 조이거나 A/S를 신청한다
직진 또는 360도 회전 전환이 안될 경우	사용 중 큰 충격을 받아 차체가 변형된 경우	A/S를 신청한다
걸리지 않을 경우	앞바퀴의 걸림장치 1, 2번을 동시에 만났을 경우	이물질을 제거해준다
	걸림 잠금 장치 1, 2번을 동시에 누르면 걸림	걸림 잠금 장치 1, 2번을 동시에 누르면 걸림
	시트 강착이 잘못되어 주름이 생겼을 경우	시트를 올바르게 다시 장착해준다
기타 (내부 결속구 문제 등)		A/S를 신청한다

사용시 유의사항

1. 사용 전 항상 나사의 조임 상태 여부, 부품 또는 바퀴의 파손은 있는지 살펴보셔야 합니다. 아이들의 안전을 위해 유모차의 문제 발생시에는 사용을 중지하십시오.
2. 습한 곳, 영하 15도 이하 또는 영상 35도 이상에서 장시간 사용이나 보관을 피하십시오. 그렇지 않으면, 부품에 녹이 발생되거나 노화등의 원인으로 제품 수명이 단축될 수 있습니다.
3. 시트세탁 : 고정 버튼과 클립을 풀어 분리한 후, 중성세제를 이용하여 손 세탁 후 서늘한 곳에서 건조시키십시오. 뜨거운 물에 담그거나, 표백제 사용 및 세탁기를 이용한 세탁이나 말수는 안됩니다.
4. 프레임이 오염되었을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.
5. 주기적으로 유모차를 점검하셔야 하며, 유모차에 문제가 있다면 바로 a/s를 신청하시기 바랍니다.
6. 강한 햇빛에 장시간 노출하는 것을 피해주십시오. 장시간 노출 시에는 부품 노화와 원단 탈색이 일어날 수 있습니다.
7. 각각의 움직임은 부분 (바퀴, 관절부 등)에 기계 윤활유를 도포하지 마십시오. 기계 윤활유 도포 시 이물질이 풀어 관절 부분의 원활한 움직임을 방해하므로 화학식 윤활유를 소량 투여하십시오.

유모차 A/S 카드

사용자 성명 _____ 전화번호 _____

구매했던 곳 _____ 구매일자 _____

모델명 : 까로 가자
 주요재질 : PA, 알루미늄, 스틸, 폴리우레탄, 폴리에스테르
 홈페이지 : http://www.carro.kr
 고객센터 : 02-817-0233